Panasonic



取扱説明書

PLC アダプター 増設用 4 ポートタイプ

ыж **BL-PA304**



お買い上げいただき、まことにありがとうございます。


保証書別添付

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- で使用前に「安全上ので注意」(5~8ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、 取扱説明書とともに大切に保管してください。
 - ●インターネットをご利用になるには、モデム・ルーターなどの 接続機器やプロバイダーとの契約が必要です。 (これまでの契約やお使いの接続機器はそのままご利用いただけます)

はじめに

「HD-PLC」は、既存の電力線(屋内電気配線)を利用してデータ通信を行う高速電力線通信技術です。「HD-PLC」を利用したネットワークは、マスターアダプターとターミナルアダプターで構成されます。

ターミナルアダプターはネットワーク上の 1 台のマスターアダプターに登録されている必要があります。



お使いになる前にマスターアダプターに登録してください。(16ページ)

多お知らせ

- ●本製品は、微弱な信号を電力線に乗せて通信を行います。お使いになる電力線の 状態や配線構造、他の電化製品・ブレーカーの仕様などの影響により、通信できな い電源コンセントがあります。
- ●本製品にはルーター機能がありません。複数のネットワーク機器をインターネットに接続するためには、ルーターが必要です。モデムにルーター機能がない場合は、ルーターを準備してください。お手持ちのモデムのルーター機能の有無は、ご契約のインターネットプロバイダーや機器のメーカーにご確認ください。
- ●接続するハブ(市販品)は必ずスイッチングハブをご使用ください。リピーター ハブは使用できません。
- ●マスターアダプターはルーターの LAN ジャックに直接接続することをおすすめします。
- ●本書のマスターアダプターのイラストは、BL-PA510を代表として記載しています。

もくじ

ご使用の前に	
はじめに	2
本体と添付品を確認する	4
安全上のご注意	5
正しくお使いいただくためのお願い	
● ご使用にあたって	9
● アダプターを設置するときのお願い	
● セキュリティに関して	
● アダプターを修理に出すときのお願い	
各部のなまえとはたらき	
登録する	
	16
— これ以降は必要なときにお読みください —	
必要なとき	

通信速度を確認する	18
本製品を初期化する	
設定画面での操作について (バージョンアップなど)	20
仕様	21
Q&A	23
故障かなと思ったとき	
保証とアフターサービス	

設置については、別冊『かんたんガイド』をお読みください。

本体と添付品を確認する

不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

■ 本体

□ PLC アダプター増設用4ポートタイプ 1 台



●本製品は工場出荷時にターミナルアダプターとして設定されています。

お願い

● LAN ケーブルは付属しておりません。市販品のカテゴリー 5e 以降のストレートケーブルをお買い求めください。

■ 添付品

☑ 取扱説明書 (本書) 1 冊	□「ご愛用者登録」のご案内 1 部
□ かんたんガイド1 部	□ 保証書1式

- 別売品 PLC 用ノイズフィルター
 - BL-PST15 (お買い上げの販売店にてお取り寄せとなります)
 - BL-PST152 (販売店でお買い上げいただけます)

【商標/登録商標について】

- Microsoft、Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の 米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Mac OS は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
- Linux は Linus Torvalds 氏の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ●「HD-PLC」および「HD-PLC」マークは、パナソニック株式会社の日本、その他の国における登録商標または商標です。
- Microsoft Corporation のガイドラインに従って画面写真を使用しています。
- ●その他記載の会社名・商品名などは、各会社の商標または登録商標です。
- ●本製品は、PLC-J(高速電力線通信推進協議会)ガイドラインに準拠しています。 「HD-PLC」規格の製品には下記の表示がされています。

HD-PLC

他社製の製品ではアダプターの名称が、本書と異なっている場合があります。

(例:マスターアダプター=親機、ターミナルアダプター=子機)

他社製の製品をお使いの場合は、他社製の取扱説明書をよくお読みのうえ、本製品を登録、または本製品に登録してください。

安全上のご注意

(必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただく ことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、 説明しています。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



注意

「傷害を負うことや、財産の損害が発生する おそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。 (次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



警告

■電源プラグを破損するようなことはしない

傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、 重い物を載せたりしない。



傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

禁 止

●プラグの修理は、販売店へご相談ください。

安全上のご注意

(必ずお守りください

警告

- ■電源プラグのほこりなどは定 期的にとる
- プラグにほこりなどがた まると、湿気などで絶縁 不良となり、火災の原因 になります。
- ●プラグをコンセントから抜き、 乾いた布でふいてください。
- ■電源プラグを抜き差しすると きは本体(金属でない部分) を持つ
 - 感電の原因になります。

■煙・異臭・異音が出たり、落 下・破損したときには、すぐ に電源プラグを抜く



そのまま使用すると、火 災や感電の原因になりま

電源プラグ す。

を抜く

●使用を中止し、販売店へご相談く ださい。

- ■電源プラグは根元まで確実に 差し込む
- 差し込みが不完全です と、感電や発熱による火 災の原因になります。
- ●傷んだプラグ・ゆるんだコンセ ントは使用しないでください。
- ■上下を正しく設置する
- 逆さまに設置すると、コン ヤントとの隙間に異物(ク リップなど)が入り、発火 や感電の原因になります。
- ▶下を確認して設置してください。
- ■落下させたり、強い衝撃を加 えない



けがの原因になります。

⚠ 警告

■コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、AC 100 V 以外での使用はしない



たこ足配線などで、定格 を超えると、発熱による 火災の原因になります。 ■ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない



感電の原因になります。

ぬれ手禁止

■本製品をぬらさない



近くに花びん、コップなどを置かないでください。発火・感電の原因に

水ぬれ禁止 い。発火・感電の原因に なります。

- ●ぬらした場合は、プラグを抜いて販売店へご相談ください。
- ■雷が鳴ったら本製品・電源プラグに触れない



感電の原因になります。

接触禁止

■絶対に分解したり、修理・改造をしない



火災・感電の原因になり ます。

分解禁止

- ●修理は販売店へご相談ください。
- ■本製品内部に金属物や異物を 入れない



感電の原因になります。

禁止

■医療機器の近くでの設置や使用をしない



本製品からの高周波信号が、医療機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因になります。

禁业

安全上のご注意

(必ずお守りください)

、注意

- ■長時間使用しないときや、お ■火気を近づけない 手入れするときは、必ず電源 プラグをコンセントから抜く



漏電・感電の原因になる ことがあります。



火災の原因になることが あります。

電源プラグ を抜く

■水、湿気、ほこり、油煙など の多い場所(調理台や加湿器 のそばなど) に設置しない



感電・ショートの原因に なることがあります。

禁止

正しくお使いいただくためのお願い

本製品は、涼しくて湿気が少なく、 なるべく温度が一定のところに設置 してください。

動作温度:0℃~40℃ 動作湿度:20%~85%

(結露なきごと)

冷・暖房機の近くには設置しないで ください。

変形・変色または故障・誤動作の原因になります。

本製品に磁石など磁気をもっている物 を近づけないでください。

磁気の影響を受けて動作が不安定になります。

ジャック内部に触れないでください。

故障の原因になります。

- ●本製品を分解・改造することは法律で禁じられていますので、故障の際は、 お買い上げの販売店に修理を依頼してください。
- ●停電、電力線上のノイズなどの外部要因により生じたデータの損失ならびに、 その他直接、間接の損害につきましては、当社は責任を負えない場合もござ いますので、あらかじめご了承ください。

ご使用にあたって

■ 屋内専用

電波法令により本製品の使用は屋内に限定されています。

■ 無線通信へ影響が発生した場合

本製品は、アマチュア無線、短波放送、航空無線、海上無線、電波を使用した天文観測などと同じ周波数を使用した高周波利用設備であり、これらの無線設備の近傍で使用した場合、これらの業務妨害となる可能性があります。もし、継続的かつ重大な妨害の原因が本製品であると確認された場合は、電波法に基づき妨害を除去する必要な措置※をとることを総務大臣から命じられることがあります。

※ PLC アダプターの停止措置が必要になった場合は、すべてのアダプターの電源プラグを電源コンセントから抜いてください。その後、お買い上げの販売店またはお客様ご相談センター(☞ 28ページ)へご連絡ください。

正しくお使いいただくためのお願い

■ 医療機器の近くでの設置や使用をしない

本製品からの高周波信号が、医療機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因になります。

■ 使用環境について

PLC アダプターは、既存の電力線 (屋内電気配線)を利用してデータ通信を行います。

電気ノイズや電力線の長さやブレーカーの仕様の影響を受けることがあります。 また、近傍に強い電波を発する無線設備がある場合は、通信速度の低下、または、 通信できない場合があります。

■ PLC アダプターが影響を与える電化製品について

- ●PLC アダプターは以下の電化製品の電気ノイズ源となる場合があります。
 - 短波ラジオ
 - 調光機能付き照明器具やタッチランプなど
 - 「HD-PLC 」 規格を使用していない PLC 製品
 - 無線を利用した遠隔操縦機器
 - ワイヤレスマウス
- ●電化製品が PLC アダプターにより影響を受けていると思われる場合は、以下の対処を行ってください。

それでも改善されない場合は、お買い上げの販売店へお問い合わせください。

- · PLC アダプターを別の電源コンセントにつなぎかえる
- ・ 短波ラジオは、壁から離れた場所で使用する。
- ・ 短波ラジオの周波数を変更して受信をする。
- ・電池が使用可能な短波ラジオであれば、電池で動作させてみる
- ・「故障かなと思ったとき」(☞ 24ページ)を参照する
- パナソニックのサポートウェブサイト http://panasonic.co.jp/pcc/products/plc/support/ を参照する

アダプターを設置するときのお願い

電源コンセント

- 本製品は、壁の電源コンセントに直接接続してください。
- ●本製品をバックアップ電源装置(無停電電源装置(UPS)など)に接続しないでください。(アダプターの性能に影響を与えることがあります)
- ●やむなく本製品を OA タップ(テーブルタップ)に接続するときは以下の点にご注意ください。
 - ◆本製品には、電力線からの雷サージに対する保護機能があります。 ノイズフィルターや雷サージ付のテーブルタップは、アダプターの性能に影響を 与えることがありますので使用しないでください。
 - テーブルタップは壁の電源コンセントに直接接続してください。
 - テーブルタップの電源コードはできるだけ短いものをお使いください。

最新情報は、http://panasonic.co.jp/pcc/products/plc/support/を参照してください。

アダプター間の通信への妨害

●電化製品には電気ノイズを発生させるものがあります。電気ノイズが発生すると、 アダプターの性能や通信速度に影響を与えることがあります。

電気ノイズが発生しやすい電化製品や、このような電化製品を接続するテーブルタップは、PLC 用ノイズフィルター(☞ 4ページ「別売品」)に接続することをおすすめします。電気ノイズが発生しやすい電化製品は、例えば以下のようなものです。

- 充電器(携帯電話の充電器を含む)
- AC アダプター(モデム、ルーター、ノートパソコンなど)
- ヘアードライヤー
- 掃除機
- 電気ドリル
- 調光機能付き照明器具やタッチランプなど
- インバーター照明
- ジューサーミキサー
- ※すべての機器が必ず影響を与えるわけではありません。

電力線

●ターミナルアダプターを接続する電源コンセントと、マスターアダプターを接続する電源コンセントが非常に離れたところにある場合、双方のデータ通信ができないてとがあります。

ターミナルアダプターを使用する場所の電源コンセントにつないだあと、通信速度 を確認してください。(*** 18 ページ)

通信速度が遅い場合は、ターミナルアダプターを別の電源コンセントにつなぎかえてください。


正しくお使いいただくためのお願い

床からの距離

本製品を設置するにあたって、床からコンセント差込口まで約 20cm 必要です。

分電盤

- ●マスターアダプターとターミナルア ダプターは、同じ分電盤からきてい る電源コンセントに接続してください。
 - 1つの分電盤の中でのみ通信可能です。2世帯住宅などで分電盤が2つ以上ある場合は、分電盤を越えて通信できません。




セキュリティに関して

- ●第三者のネットワークへの侵入を防ぐために、本製品が提供しているセキュリティ 対策は以下のとおりです。
 - マスターアダプターに登録されているターミナルアダプターのみネットワークに接続できます。
 - マスターアダプターの SETUP ボタンを押してから、約3秒以内に SETUP ボタン を押した近距離にある1台のターミナルアダプターのみ、マスターアダプターに登録されます。
- ●データは AES128 bit 暗号化方式で保護されています。ただし、第三者による傍 受に対して、セキュリティを保証するものではありません。
- ●セキュリティ対策のため、次のような場合は、アダプターを初期化する(☞ 19 ページ) ことをおすすめします。
 - ●マスターアダプターに、自分が所有していないターミナルアダプターが登録されている場合は、すべて初期化して、登録し直してください。(☞ 16 ページ)
 - ●他人に譲渡するとき、修理に出すとき、廃棄するときは、アダプターを初期化してください。
 - アダプターを紛失したとき、手元にアダプターが2台以上残っている場合は、 すべて初期化して、登録し直してください。(☞ 16ページ)
- ●本製品にはファイヤウォール機能がありません。インターネットに接続して使用する場合は、ルーターやパソコンなどの機器に対してセキュリティ設定を行うことをおすすめします。また、本製品のパスワードを工場出荷値から変更していない場合、第三者により意図せぬ設定変更が行われるおそれがあるため、パスワード変更をおすすめします。(☞ 20 ページ)


アダプターを修理に出すときのお願い

- ●アダプターを修理に出すときは、初期化してから修理に出してください。(☞ 19 ページ)
- ●修理完了後は、以下の点にご注意ください。
 - マスターアダプターを修理に出した場合は、修理完了後、使用するターミナルアダプターをすべて登録し直してください。(☞ 16 ページ)
 - ターミナルアダプターを修理に出した場合は、修理完了後、マスターアダプター に登録し直してください。
 - 再登録後、マスターアダプターの設定画面の「ターミナル一覧/削除」画面に修理前と 修理後の両方の MAC アドレスが表示されることがあります。
 - 修理前の MAC アドレスは不要ですので、マスターアダプターの登録から削除してください。(☞ 20 ページ)
 - マスターアダプター、ターミナルアダプターの両方を修理に出した場合は、すべてのアダプターを初期化して、登録し直してください。

各部のなまえとはたらき



背面



インジケーターの動作について

本製品の状況によりインジケーターの点灯状態は変わります。

■ 通常のご使用時

インジケーター	点灯状態	表示内容
PLC	青(点灯)	本製品が「HD-PLC」ネットワークに接続されています。
LAN	緑 (点灯)	本製品にネットワーク機器が接続されています。
	緑 (点滅)※	ネットワーク機器とデータを送受信中です。
MASTER	緑(点灯)	マスターアダプターであることを表示しています。
	消灯	ターミナルアダプターとして登録されています。

[※] 同一ターミナルアダプターに接続しているネットワーク機器どうしでデータを 送受信中は緑点灯します。(緑点滅しません)


■ 登録中や異常の場合

インジケーター	点灯状態	表示内容
PLC	青 (点滅)	マスターアダプターにターミナルアダプターを登録中です。(最大 10 秒間)
	青 (5 秒ごとに 点滅)	登録相手が「HD-PLC」ネットワーク上に見つかりません。 登録相手のアダプターを電源コンセントにつないでくだ さい。
	赤 (5 秒間点灯)	ターミナルアダプターの登録中にエラーが起きました。 再度登録してください。
	赤 (点灯)	アダプターの故障で「HD-PLC」ネットワークに接続できません。お買い上げの販売店へご連絡ください。
	消灯	ターミナルアダプターがマスターアダプターに登録されて いません。ターミナルアダプターをマスターアダプターに 登録してください。
LAN	オレンジ (点灯)	ネットワーク機器が接続されていません。 またはネットワーク機器の電源が入っていません。
	消灯	本製品の電源が入っていません。
MASTER	緑 (10 秒間点滅)	ターミナルアダプターを登録しました。


アダプターを登録する

本製品を使用するときや初期化後は、マスターアダプターに登録してください。

- 】 登録するアダプターのモード切替スイッチが TERMINAL 側になっていることを確認する(●)
 - ●モード切替スイッチを切り替える場合は、電源プラグを抜いた状態で行ってください。その後、初期化してください。(☞ 19ページ)
- **2** マスターアダプターと同じ電源コンセントにテーブルタップをつなぐ(2)
- 登録するアダプターをテーブルタップにつなぐ(3)




- 4 それぞれの SETUP ボタンをほぼ同時(約3秒以内)に約1秒間 押す
 - ●登録中は PLC インジケーターが青点滅します。



5

登録が完了するとそれぞれの PLC インジケーターが青点灯する

●PLC インジケーターが青点灯しないときは、もう一度手順 4 の操作を 行ってください。



お願い

- ●登録後、約30秒間は電源プラグを抜かないでください。 登録が終了していないことがあります。
- ●登録時に使用するテーブルタップはマスターアダプターと同じ壁の電源コンセントにつないでください。別の電源コンセントにつなぐと、登録できない場合があります。
- ●本製品には、電力線からの雷サージに対する保護機能があります。ノイズフィルターや 雷サージ付のテーブルタップは、アダプターの性能に影響を与えることがありますので 使用しないでください。

ターミナルアダプターを2台以上登録する場合は、ターミナルアダプターを取り替えて手順1から繰り返し操作してください。

(人)お知らせ

- SETUP ボタンを何度押しても、PLC インジケーターが青点灯しないときは 「HD-PLC」ネットワークに接続されていません。「故障かなと思ったとき」の 「インジケーター表示について」(☞ 24 ページ) を参照してください。
- ●登録中は、「HD-PLC」ネットワークが最大 10 秒間遮断されることがあるため、 本製品に接続しているネットワーク機器は通信ができなくなることがあります。

マスターアダプター、ターミナルアダプターを切り替えて使用することもできます。マスターアダプターとして使うときは、モード切替スイッチを MASTER 側に切り替えてアダプターを初期化後(*** 19 ページ)、ターミナルアダプターを登録してください。

詳しくは、パナソニックのサポートウェブサイト (http://panasonic.co.jp/pcc/products/plc/support/) を参照してください。

通信速度を確認する

通信速度が遅いときや通信が途切れるときなどは、マスターアダプターとターミナル アダプター間の通信速度を確認してください。

ターミナルアダプターの SETUP ボタンを、 約1秒間押す Panasonic ●通信速度測定中は、ターミナルアダプターのインジ ケーターが以下の順番で点灯します。 PLC LAN MASTER PLC LAN MASTER PLC LAN MASTER SETUP PLC LAN MASTER (緑点灯) (緑点灯) (青点灯) ボタン

最低速度のインジケーターが 1 個以上点灯することを確認する

- ●最低速度のインジケーターが 1 個以上点灯しない場合は、別の電源コンセントにつなぎかえてください。
- ●電源コンセントを変更しても通信速度が改善されない場合は、「故障かなと 思ったとき」の「通信速度について」(☞ 25ページ)を確認してください。

測定結果について

通信速度の測定結果は、最低速度と最高速度をインジケーターの点灯で交互に切り替えながら(約6秒間)お知らせします。最低速度と最高速度の差が少ない場合は、インジケーターの点灯は、同じになります。

インジケーター	PLC LAN MASTER	PLC LAN MASTER (緑点灯)	PLC LAN MASTER (緑点灯) (緑点灯)	PLC LAN MASTER ····································
通信速度	遅い ••••••	10 Mbps以下	10 Mbps~30 Mbps	,

※通信速度は、UDPプロトコルを使ってデータ転送したときのおおよその速度です。

多お知らせ

- ●PLC インジケーターが青点灯した状態でないと測定はできません。
- ●測定結果は、ターミナルアダプターからマスターアダプターとマスターアダプターからターミナルアダプターへのデータ通信速度です。(マスターアダプターが BL-PA510 / BL-PA304 以外の場合、ターミナルアダプターからマスターアダプターへのデータ通信速度になります)
- ●通信速度は、住宅内の電力線の使用状況や接続機器により変わることがあります。

本製品を初期化する

以下のような場合、本製品を初期化してください。

- ●他人に譲渡するとき、修理に出すとき、廃棄するとき
 - →対象となるアダプターを初期化してください。
- ●本製品を紛失したとき
 - →手元にアダプターが2台以上残っている場合は、すべて初期化して、 登録し直してください。
- ▼スターアダプターに、自分が所有していないアダプターが登録されているとき→マスターアダプターと自分が所有しているアダプターをすべて初期化して、登録し直してください。
- ターミナルアダプターの登録中に、エラーを起こしたとき→登録中のターミナルアダプターを初期化してください。
- **●アダプターを登録し直すとき**→登録し直すアダプターを初期化してください。

初期化するアダプターの CLEAR SETTING ボタンを約3秒間押し続ける

●アダプターのインジケーターが点滅を開始します。



2 アダプターのインジケーターが点灯する

●インジケーターの点滅が停止したあと点灯すると初期化は終了です。

お願い

●初期化後、約30秒間は電源プラグを抜かないでください。 内部情報の初期化が終了していないことがあります。

お知らせ

- ●ターミナルアダプターを初期化すると、マスターアダプターへの登録情報が消去されます。使用するときは、マスターアダプターに登録し直してください。(☞ 16 ページ)
- ●マスターアダプターを初期化したときは、登録しているすべてのアダプターを登録し直してください。(☞ 16 ページ)

| 設定画面での操作について(バージョンアップなど)

アダプターの設定画面をパソコンのウェブブラウザで見ることができます。 表示方法、操作方法については、パナソニックのサポートウェブサイト (http://panasonic.co.jp/pcc/products/plc/support/) の「設定画面での操作について」を参照してください。

「設定画面での操作について」は以下の内容で構成されています。

アダプターの設定画面を表示する

パソコンの IP アドレスを変更する

- Windows Vista® の場合
- Windows® XPの場合
- Windows® 2000 の場合
- Mac OS X の場合
- Linux® の場合

設定画面を表示する

- 設定画面について
- 対応ウェブブラウザについて

設定画面で操作する

バージョンアップする

アダプターの状態を確認する

- ステータスを確認する
- ネットワーク情報を確認する

アダプターの情報を変更する

- IP アドレスを変更する
- パスワードを変更する
- ターミナル一覧を表示する
- ターミナルアダプターの登録を削除する

仕様

■ PLC インターフェース

規格	「HD-PLC」方式
実通信速度* 1	UDP : 90 Mbps TCP*2 : 65 Mbps
ネットワークに接続できる アダプターの数 ^{※3}	最大 16 台 (推奨値) (マスターアダプター 1 台、ターミナルアダプター 15 台)
アダプター 1 台に接続できる ネットワーク機器の数*4	8 台* ⁵ (推奨値)

- ※1 この値は BL-PA510 と BL-PA304 間の通信速度です。同一ネットワーク内に他の PLC アダプターがある場合は、その PLC アダプターの通信性能に従います。通信速度は、電力線の状態、ネットワーク環境、その他の影響を受けます。詳細については、パナソニックのサポートウェブサイトhttp://panasonic.co.jp/pcc/products/plc/support/を参照してください。
- ※ 2 Linux の FTP での測定値です。
- ※3 アダプターの増設数が多いほど、アダプターの性能に影響を与えます。
- ※4 本製品に接続するネットワーク機器の台数が多いほど、アダプターの性能に影響を与えます。
- ※5 接続にはスイッチングハブ(市販品)を利用してください。

■ LAN インターフェース

物理インターフェース	IEEE 802.3 (10Base-T) IEEE 802.3u (100Base-TX) MDI/MDI-X 自動検知有
対応プロトコル	TCP/IP/UDP/HTTP (IPv4/IPv6)
アクセス方式	CSMA/CD

■ ユーザーインターフェース

インジケーター表示	PLC (青/赤) LAN (緑/オレンジ) MASTER (緑)
その他	モード切替スイッチ (MASTER/TERMINAL) SETUP ボタン CLEAR SETTING ボタン

仕様

■ 本体

使用環境	温度:0℃~40℃ 湿度:20%~85%(結露なきこと)
外形寸法	幅×高さ×奥行き: 72 mm×116 mm×41 mm (突起部含まず)
質量	約 195 g (本体のみ)
電源	AC 100 V 50 Hz / 60 Hz
消費電力	約4W

■「HD-PLC」インターフェース

周波数範囲	2 MHz ~ 28 MHz
変調方式	Wavelet OFDM 方式 (16 PAM ~ 2 PAM)
通信速度 (PHY レート)	最大 210 Mbps * 1
アクセス方式	CSMA/CA
エラー訂正方式	符号化:畳み込み符号とリードソロモンの連接符号 復号化:ビタビ復号およびリードソロモン復号
セキュリティ	AES 128 bit 暗号化
通信距離	最大 200 m * 2

- ※ 1 この値は BL-PA510 と BL-PA304 間の通信速度です。同一ネットワーク内に 他の PLC アダプターがある場合は、その PLC アダプターの通信性能に従います。
- ※2 通信距離は使用環境によって変化します。 使用環境については「アダプターを設置するときのお願い」(☞ 11ページ)を お読みください。

A&Q

Q1 本製品を長時間使用しないときは?

A1 電源プラグを抜いて電源を切ってください。

ターミナルアダプターの電源を切っても、他の「HD-PLC」ネットワークに 影響はありません。

ただし接続しているネットワーク機器もネットワークに接続できなくなりますので、で注意ください。

Q2 本製品が温かい、熱を持っているときは?

A2 異常ではありません。

(夏は冬に比べて少し熱く感じることがあります)

→異常に熱いときは、電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店にご相談 ください。

Q3 ターミナルアダプターをマスターアダプターに変更するときは?

A3 電源プラグを抜いた状態で、モード切替スイッチを MASTER 側に切り替え、電源プラグを接続して初期化(☞ 19 ページ) してください。 その後、アダプターを登録してください。(☞ 16 ページ)

※ マスターアダプターをターミナルアダプターに変更する場合は、モード切替 スイッチを TERMINAL 側に切り替え、初期化後、登録を行ってください。

Q4 インターネットに接続できないのですが?

A4 ① 同一ネットワーク内のすべてのアダプターの PLC インジケーターの 青点灯を確認してください。インジケーターが消灯や点滅しているとき は、初期化 (☞ 19 ページ) 後、登録 (☞ 16 ページ) を行ってください。

② パソコンとルーターなどを LAN ケーブルで直接接続して、インターネットに接続できるか確認してください。インターネットに接続できない場合は、パソコンやルーターなどの設定や接続を確認してください。

故障かなと思ったとき

故障かなと思われる症状の場合は、修理を依頼する前に、下記内容を確認してください。 確認後はマスターアダプター、ターミナルアダプターの電源を入れ直してください。 最新情報は、パナソニックのサポートウェブサイト http://panasonic.co.jp/pcc/products/plc/support/ に掲載しています。

■ インジケーター表示について

症 状	原因と対策
すべてのインジケー ターが点灯しない。	●電源プラグが電源コンセントに接続されていない。→電源プラグを電源コンセントに接続してください。
LAN インジケーター がオレンジ点灯の まま。	 ■ LAN ケーブルが接続されていない。 →LAN ケーブルの接続を確認してください。 ●ネットワーク機器の電源が入っていない。 →ネットワーク機器の電源を入れてください。 ●ネットワーク機器が無線 LAN 接続になっている。 →無線 LAN 接続を「無効」にして、有線接続を「有効」にしてください。
PLCインジケーター が青点灯または 青点滅しない。	 本製品の電源が入っていない。 →マスターアダプター、ターミナルアダプターの電源を入れてください。 ノイズフィルターや雷サージ付のテーブルタップを使用している。 →本製品は壁の電源コンセントに直接接続してください。やむなく、テーブルタップを使用する場合は、ノイズフィルターや雷サージ付でないテーブルタップを使用してください。 電源コードの長いテーブルタップを使用している。 できるだけ電源コードが短いテーブルタップを使用してください。 良好な通信状態でない。 →ターミナルアダプターをマスターアダプターと同じ壁の電源コンセントに接続して PLC インジケーターが青点灯するか確認してください。 問題がない場合は、PLC インジケーターが青点灯し、通信速度が速い電源コンセントにつなぎかえてください。 マスターアダプターとターミナルアダプターのモード切替スイッチが同じになっている。 →マスターアダプターは「MASTER」、ターミナルアダプターは「TERMINAL」に切り替えてください。(☞ 23 ページ)
PLCインジケーター が赤点灯する。	●本製品の故障で「HD-PLC」ネットワークに接続できない。 →お買い上げの販売店へご連絡ください。

■ インジケーター表示について(つづき)

症 状	原因と対策								
PLC インジケーター	●本製品の登録中にエラーが起きた。								
が5秒間赤点灯する。	→同じ壁の電源コンセントにマスターアダプターとターミナルア								
	ダプターを接続し、再度登録してください。(☞ 16 ページ)								

■ 通信速度について

■ 通信速度につい	7
症 状	原因と対策
	原因と対策 ●本製品はお使いの電力線の状態や一部のヘアードライヤー、掃除機、インバーター照明などが発するノイズ、および電力線の配線構造、ブレーカーの仕様などの影響により、通信性能が低下したり、一部の電源コンセント間で通信できない場合があります。 →通信できない場合は、接続する電源コンセントを変更してください。 ●ノイズフィルターや雷サージ付のテーブルタップを使用している。 →本製品は壁の電源コンセントに直接接続してください。やむなく、テーブルタップを使用する場合は、ノイズフィルターや雷サージ付でないテーブルタップを使用してください。 ●電源コードの長いテーブルタップを使用している。 →できるだけ電源コードが短いテーブルタップを使用してください。 ●他の電化製品による電気ノイズの影響を受けている。 →電化製品には電気ノイズを発生させるものがあります。(ロットリー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー
	→電化製品には電気ノイズを発生させるものがあります。(☞
	ともに通信速度の低下、または、通信できない場合があります。 →できるだけ本製品から離れた場所で使用してください。また は、どちらかの PLC アダプターの運用を停止してください。

故障かなと思ったとき

■ 通信速度について(つづき)

症 状	原因と対策
通信速度を測定できない。	●「HD-PLC」ネットワークに接続されていない。 →PLC インジケーターが青点灯していないと通信速度を測定できません。 PLC インジケーターの青点灯を確認してください。青点灯していないときは、「PLC インジケーターが青点灯または青点滅しない。」を参照してください。(☞ 24 ページ)

■ 他の電化製品への影響について

症状	原因と対策
短波ラジオに 雑音が入る/ 調光機能付き 照明器具や タッチランプが 動作しない。	 ●本製品は、短波ラジオ、調光機能付き照明器具やタッチランプに影響を与えることがある。 →これらの電化製品は、別の電源コンセントに接続するか、できるだけ本製品から離れた場所で使用してください。 →短波ラジオのアンテナまたは本体を壁から離してください。それでも雑音が入る場合は、短波ラジオの周波数を別の周波数に切り替えてください。
本「HD-PLC」仕様 以外の PLC アダブ ターが動作しない。	●本製品は他方式のPLCアダプターに影響を与えることがある。→別の電源コンセントに他方式のPLCアダプターを接続してください。→できるだけ本製品から離れた場所で他方式のPLCアダプターを使用してください。

保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修 理ご相談窓□ | へ!
- 使いかた・お買い物などのお問い合わせ は、「お客様ご相談センター」へ上

■ 保証書(別添付)

お買い上げ日:販売店名などの記入を 必ず確かめ、お買い上げの販売店から お受け取りください。よくお読みのあ と、保管してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

■ 補修用性能部品の保有期間 7年 当社は、本製品の補修用性能部品を、 製造打ち切り後7年保有しています。 注)補修用性能部品とは、その製品の機能 を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

「故障かなと思ったとき」(1222 24 ~ 26 ページ) に従ってご確認のあと、直らないときは、 まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販 売店が修理をさせていただきますので、 恐れ入りますが、製品に保証書を添えて ご持参ください。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、 ご要望により修理させていただきます。 下記修理料金の仕組みをご参照のうえ、 ご相談ください。

●修理料金の什組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料な どで構成されています。

|技術料| は、診断・故障個所の修理およ び部品交換・調整・修理完 了時の点検などの作業にか かる費用です。

部品代

は、修理に使用した部品および 補助材料代です。

出張料

は、お客様のご依頼により製品 のある場所へ技術者を派遣 する場合の費用です。

で連絡いただきたい内容									
製品名	PLCアダプター増設用4ポートタイプ								
品 番	BL-PA304								
お買い上げ日	年 月 日								
故障の状況	できるだけ具体的に								

お願い

●停電、電力線上のノイズなどの外部要因 により生じたデータの損失ならびに、そ の他直接、間接の損害につきましては、 当社は責任を負えない場合もございます ので、あらかじめご了承ください。

本製品は日本国内用です。国外で の使用に対するサービスはいたし かねます。

保証とアフターサービス

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

「よくあるご質問」、「メールでのお問い合わせ」などはパナソニックのサポートウェブサイト (http://panasonic.co.jp/pcc/products/plc/support/) をご活用ください。

修理に関するご相談

パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル(全国共通番号) 20570-087-087

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル (0120-878-365)

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX 917 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

パナソニック 修理で相談窓口

●地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

		北	海	道	地	区		
札幌	札幌市厚別区厚別 南2丁目17-7 ☎ (011)894-1251	帯広	2丁	目23	20条: -3) 33-8		函館	函館市西桔梗 589番地241 (函館流通卸
旭川	旭川市2条通16丁目 1166							センター内) 霜 (0138)48-6631

			東	北	地	区		
青	森	青森市大字浜田 字豊田364 ☎ (017)775-0326	岩手	1-43	厨川5丁 9)645- (山形	山形市平清水1丁目 1-75 ☎ (023)641-8100
和	畑	秋田市外旭川 字小谷地3-1 ☎ (018)868-7008	宮城	7-4-1	宮城野区 8 2)387 -		福島	郡山市亀田1丁目 51-15 ☎ (024)991-9308

ı			自	都圏	地区		
	栃木	宇都宮市上戸祭 3丁目3-19	埼玉		至了目4-2 728-896 0	山梨	甲府市宝1丁目4-13 ☎ (055)222-5822
	群馬	☎ (028)689-2555 前橋市箱田町325-1	千葉	千葉市中5		神奈川	横浜市港南区日野 5丁目3-16
	ロナかり	a (027)254-2075			208-6034		1 (045)847-9720
	茨城	つくば市筑穂3丁目 15-3 ☎ (029)864-8756	東京	東京都世際 宮坂2丁日 ☎ (03)5 4		新潟	新潟市東区東明 1丁目8-14 ☎ (025)286-0180

		中	部	地	区		
石川	金沢市横川3丁目20 ☎ (076)280-6608	長野	松本市美 公 (02			岐阜	岐阜市中鶉4丁目42 ☎ (058)278-6720
富山	富山市根塚町1丁目 1-4 ☎ (076)424-2549	静岡	静岡市 7丁目 25 (05	_		高山	高山市花岡町3丁目 82 ☎ (0577)33-0613
福井	福井市問屋町2丁目 14 ☎ (0776)21-0622	愛知	塩入町		≍ -0225	三重	津市久居野村町 字山神421 ☎ (059)254-5520

保証とアフターサービス

		近	畿	地	区		
滋	費 栗東市霊仙寺1丁目 1-48 ☎ (077)582-5021	大阪	2丁目	城東区 15-5 3 6359 -		和歌山	和歌山市中島499-1 ☎ (073)475-2984
京都		奈良	大和郡 800番	山市筒井	‡町	兵庫	神戸市須磨区弥栄台 3丁目13-4 ☎(078)796-3140

		中	围	地	区		
鳥取	鳥取市安長295-1 ☎ (0857)26-9695	出雲		渡橋町4 53)21-		広島	広島市西区南観音 1丁目13-5
米子	米子市米原4丁目2-33 ☎ (0859)34-2129	浜田	浜田市 327-9	93	0000	山口	☎ (082)295-5011 山口市小郡下郷
松江	松江市平成町 182番地14 雷 (0852)23-1128	岡山	岡山市田	55)22- 中138- 6)242-	-110		220-1 1 (083)973-2720

		匹	玉	地	区		
香川徳島	高松市勅使町152-2 ☎ (087)868-6388 徳島市沖浜2丁目36 ☎ (088)624-0253			仲田町2 8)834 ÷		愛媛	愛媛県伊予郡砥部町 八倉75-1 ☎ (089)905-7544

		九	州	地	区		
福岡	春日市春日公園 3丁目48	大分	8-35	萩原4丁		天草	天草市港町18-11 ☎ (0969)22-3125
	1 (092)593-9036		23 (09	7)556-	3815	鹿児島	鹿児島市与次郎
佐賀	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044	宮崎	字草葉	本郷北方 2099-2	2		1丁目5-33 ☎ (099)250-5657
	1 (0952)26-9151		25 (09	85)63-	1213	大島	奄美市名瀬朝仁町
長崎	長崎市東町1919-1 ☎ (095)830-1658	熊本		建軍本町 6)367-			11-2 2 (0997)53-5101

	沖	縄	地	区
沖縄	浦添市城間4丁目23-11	23 (09	98)877-	1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0608


МЕМО

■ 本製品は、外国為替および外国貿易法に定める規制対象貨物(または技術)に該当します。本製品を日本国外へ持ち出す場合は、同法に基づく輸出許可など必要な手続きをお取りください。

This product is a Restricted Product (or contains a Restricted Technology) subject to the Japanese Foreign Exchange and Foreign Trade Law. In case that it is exported or brought out from Japan, you are required to take the necessary procedures, such as obtaining an export license from the Japanese government, in accordance with the Law.

■ 本製品は日本国内用です。国外での使用に対するサービスはいたしかねます。 This product is designed for use in Japan.

Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan.



便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

販売店名	電話()	_		
------	-----	---	---	--	--

パナソニック システムネットワークス株式会社

- 〒 153-8687 東京都目黒区下目黒二丁目3番8号
- © Panasonic System Networks Co., Ltd. 2009



PA304